

表面消毒

请务必注意生产厂家的产品说明！

请尽量使用成品（比如消毒巾）。

若您要自己调配消毒液，请注意：

1. 请用大量杯（容积 1L）量出必要数量的冷水，倒入桶中。
2. 请用小量杯（精确到 ml）精确量出必要数量的浓缩型消毒剂，加入装有冷水的桶中。在进行此操作前请务必先戴上手套和防护眼镜！



3. 请擦湿需要消毒的表面！在进行此操作前请务必先戴上手套！请不要擦干消毒表面。待消毒表面干燥后可重新投入使用！每次需要浸润消毒剂时，请务必使用新的抹布。

请注意：

- ¾ 请勿将消毒剂和洗涤剂混合使用。
- ¾ 请在每个工作日或者在消毒液明显不洁净时更换新的消毒液。
- ¾ 在进行表面消毒之前请用带消毒剂的抹布擦去待消毒表面的明显脏物。
- ¾ 抹布使用完后请用 60° C 以上水对其进行清洗，然后用干衣机干燥抹布。